

S E R V I C E - M A P P E I - 372

für

Kochkessel, rund, gasbeheizt

Geräte-Typen:	9111-2	( 40 dm <sup>3</sup> )
	9113-2	( 60 dm <sup>3</sup> )
	9114-2	( 80 dm <sup>3</sup> )
	9115-2	(100 dm <sup>3</sup> )
	9116-2	(150 dm <sup>3</sup> )

Inhaltsverzeichnis

Geräte-Ident-Nr. Aufstellung

1. Installationsanweisung (Neuinstallation)
2. Gebrauchsanweisung
3. Reinigung
4. Behandlung und Pflege von Großküchengeräten aus Edelstahl
5. Verhalten bei Störungen
6. Längere Betriebsunterbrechung
7. Sachgemäße Handhabung und Wartung
8. Gasumstellung
9. Wartung
10. Ersatzteilliste

Mat.-Nr. 0700.282 380

D E

10. Ersatzteilliste

für runde Kochkessel, gasbeheizt

Typen: 9113-2, 9114-2, 9115-2, 9116-2

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.	Stück je Gerät							
			9	9	9	9				
			1	1	1	1				
			1	1	1	1				
			3	4	5	6				
			-	-	-	-				
			2	2	2	2				
1	Druckmeßgerät - 1 bis + 1,5 bar	0700.236141	1	1	1	1				
2	Kapselkondensatableiter	.240517	1	1	1	1				
3	Kapsелеlementsatz (Aus- tauschteil für defekten Kapselkondensatableiter	.240514								
4	Ablaufschlauch DN 25	.430551	2	2	2	2				
5	Schlauchschele 20 bis 32	.195040	4	4	4	4				
6	Sicherheitsventil R ¼" Typ 6104 R	.240306	1	1	1	1				
7	Druckschalter 901.11 0,9/075	.247435	1	1	1	1				
8	Mischgehäuse	.232271	1	1	1	1				
9	Ventiloberteil, kpl. rot	.232449	1	1	1	1				
10	Ventiloberteil, kpl. blau	.232448	1	1	1	1				
11	Schwenkarm R ¼", kpl. mont.	.232175	1	1	1	1				
12	O-Ring (in Pos. 11 enth.)	.246180	2	2	2	2				
13	Flex-Schlauch Ø 15, 900 lg.	.263788	1	1	1	1				
14	Flex-Schlauch Ø 20, 700 lg.	.263789	1	1	1	1				
15	Sechskant-Rohrmutter R ¼"	.329626	1	1	1	1				
16	Temperaturfühler EWF 1007 PT 100	.236003	1	1	1	1				
17	Temperaturregler, Dold	.215675	1	1	1	1				

10. Ersatzteilliste

für runde Kochkessel, gasbeheizt

Typen: 9113-2, 9114-2, 9115-2, 9116-2

Stück je Gerät

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.	9	9	9	9				
			1	1	1	1				
			1	1	1	1				
			1	1	1	1				
			3	4	5	6				
			-	-	-	-				
			2	2	2	2				
18	Schalter-Vorsatz f. Pos.17	0700.24734A	1	1	1	1				
19	Schalterknebel 50..100 °C	.256496	1	1	1	1				
20	Dichtung für Schalterachse	.246299	1	1	1	1				
21	Temperaturregler 55.10022. 340 (Sicherheitstemperatur- begrenzer)	.212696	1	1	1	1				
22	Deckel komplett	9205.862908	1							
23	Deckel komplett	.862909		1	1					
24	Deckel komplett	.862910				1				
25	Deckel geschweißt	0700.235636	1							
26	Deckel geschweißt	.235637		1	1					
27	Deckel geschweißt	.235641				1				
28	Deckeldrehgelenk	.275789	1							
29	Deckeldrehgelenk	.275791		1	1					
30	Deckeldrehgelenk	.275800				1				
31	Kugelknopf	.251917	1	1	1	1				
32	Sicherheitsauslauf- hahn R 1½ "									
	- glänzend	.232008	1	1	1	1				
	- matt	.240130	1	1	1	1				
33	Verriegelungssatz für Sicherheitsauslaufhahn (Austauschteil f. Pos.32)									
	- glänzend	.232251	1	1	1	1				
	- matt	.240132	1	1	1	1				
34	Anzeigeleuchte, rot	.245885	1	1	1	1				
35	Anzeigeleuchte, grün	.245884	1	1	1	1				

10. Ersatzteilliste

für runde Kochkessel, gasbeheizt

Typen: 9113-2, 9114-2, 9115-2, 9116-2

Stück je Gerät

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.	9	9	9	9				
			1	1	1	1				
			1	1	1	1				
			1	1	1	1				
			3	4	5	6				
			-	-	-	-				
			2	2	2	2				
36	Anzeigeleuchte, gelb	0700.245883	1	1	1	1				
37	Schalter "RESET": Druck- taste Vorsatz	.220940	1	1	1	1				
38	Schalter "RESET": Kon- taktblock	.220915	1	1	1	1				
39	Schalter: "RESET": Druck- haube	.220916	1	1	1	1				
40	Schalter: "RESET": Film- einlage	.220941	1	1	1	1				
41	Gasanschlußarmatur (Kugel- hahn) R ½"	.231211	1	1	1	1				
42	Gasbrenner 745/7A	.230610	2	2	2	3				
43	Zündkopf (Elektroden)	.230181	1	1	1	1				
44	Druckwächter DWG 50 U	.231612	1	1	1	1				
45	Gasfeuerungsautomat S 4560 B 1006	.210006	1	1	1	1				
46	Mehrfachstellgerät (Gasarma- tur) Type VR 4605 A 1021	.240599	1	1	1	1				
47	Flansch Winkel ½" Best.-Nr. 45002394-001 B passend Pos. 46	.281846	1	1	1	1				
48	O-Ring, Best.-Nr. 45001293.001 passend zu Pos. 46	.267283	1	1	1	1				
49	Kabelsatz für Feuerungs- automat (Pos. 45) n. Zg. 9205.867 641-4	.217974	1	1	1	1				

10. Ersatzteilliste

für runde Kochkessel, gasbeheizt

Typen: 9113-2, 9114-2, 9115-2, 9116-2

Stück je Gerät

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.	9	9	9	9				
			1	1	1	1				
			1	1	1	1				
			3	4	5	6				
			-	-	-	-				
			2	2	2	2				
50	Düse f. Erdgas, 20 mbar Ø 2,50 mm	0700.230958	2							
51	Düse f. Erdgas, 20 mbar Ø 2,75 mm	.230941		2		3				
52	Düse f. Erdgas, 20 mbar Ø 2,80 mm	.230959			2					
53										
54	Düse f. Flüssiggas, 50 mbar Ø 1,20 mm	.230946	2							
55	Düse f. Flüssiggas, 50 mbar Ø 1,35 mm	.230947		2						
56	Düse f. Flüssiggas, 50 mbar Ø 1,40 mm	.230956			2					
57	Düse f. Flüssiggas, 50 mbar Ø 1,30 mm	.230960				3				
58	Düse f. Flüssiggas, 30 mbar Ø 1,35 mm	.230947	2							
59	Düse f. Flüssiggas, 30 mbar Ø 1,55 mm	.230951		2						
60	Düse f. Flüssiggas, 30 mbar Ø 1,60 mm	.230957			2					
61	Düse f. Flüssiggas, 30 mbar Ø 1,50 mm	.230918				3				
62	G-SG-Einsatz M 6,3 A	.238116	1	1	1	1				
63	Schütz, Typ E 3250	.240602	1	1	1	1				

10. Ersatzteilliste

für runde Kochkessel, gasbeheizt

Typen: 9113-2, 9114-2, 9115-2, 9116-2

Stück je Gerät

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.	9	9	9	9				
			1	1	1	1				
			1	1	1	1				
			3	4	5	6				
			-	-	-	-				
			2	2	2	2				
64	Entleersieb, geschw.	0700.275433	1	1	1	1				
65	Strömungssicherung NW 100	9205.823684	1	1						
66	Strömungssicherung NW 120	.770724			1	1				
67	Glasscheibe	0700.278288	1	1	1	1				
68	Gerätefuß, kpl.	9205.867598	4	4	4	4				
69	Kühleinsatz	0700.235131	1							
70	Kühleinsatz	.235132		1						
71	Kühleinsatz	.235133			1					
72	Kühleinsatz	.235134				1				
73	Flex-Schlauch Ø 15 440 lang	.263794	1	1	1	1				
74	Schiebekupplung-An- schlußstück	.225352	1	1	1	1				
	<u>Für Geräte mit elektroni- schem Temperaturregler mit digitaler Anzeige:</u>									
75	Kompakt-Temperaturregler mit digitaler Anzeige	.236066	1	1	1	1				
76	Schalter mit Signallampe	.247431	1	1	1	1				
77	Sicherungsklemme	.533828	1	1	1	1				
78	Sicherungseinsatz F 1,0	.561875	1	1	1	1				
79	Einlage für Schalterblende	.278965	1	1	1	1				
80	Hinweisschild 01	.282257	1	1	1	1				