

für

Elektro - Kippkochkessel

Geräte-Typen:	9171-3	9371-3-0	9371-3-8
	9172-3	9372-3-0	9372-3-8
	9173-3	9373-3-0	9373-3-8
	9174-3	9374-3-0	9374-3-8
	9175-3	9375-3-0	9375-3-8
	9176-3	9376-3-0	9376-3-8
	9181-3	9381-3-0	9381-3-8
	9182-3	9382-3-0	9382-3-8
	9183-3	9383-3-0	9383-3-8
	9184-3	9384-3-0	9384-3-8
	9185-3	9385-3-0	9385-3-8
	9186-3	9386-3-0	

Inhaltsverzeichnis:

Geräte-Ident-Nr. Aufstellung

1. Aufstellungs- und Gebrauchsanweisung
2. Reinigung und Pflege
3. Behandlung und Pflege von Großküchen aus Edelstahl
4. Sachgemäße Handhabung und Wartung
5. Ersatzteilliste

Ident.-Nr. 9205.866 287

Mat.-Nr. 0700.282 392

5. Ersatzteilliste

für Kippkochkessel, elektrisch beheizt

Typen:

A =	9171-3,	9371-3-0,	9371-3-8
B =	9172-3,	9372-3-0,	9372-3-8
C =	9173-3,	9373-3-0,	9373-3-8
D =	9174-3,	9374-3-0,	9374-3-8
E =	9175-3,	9375-3-0,	9375-3-8
F =	9176-3,	9376-3-0,	9376-3-8
G =	9181-3,	9381-3-0,	9381-3-8
H =	9182-3,	9382-3-0,	9382-3-8
I =	9183-3,	9383-3-0,	9383-3-8
K =	9184-3,	9384-3-0,	9384-3-8
L =	9185-3,	9385-3-0,	9385-3-8
M =	9186-3,	9386-3-0	

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.	gilt für Gerätetypen alle nur	Stück je Gerät
1	Lager, links	9205.958093	x	1
2	Dampfentlüfter R/3/4"	0700.240517	x	1
3	Kapselelement für Dampfentlüfter	.240514	x	1
4	Vitouring V 60 A	.455099	x	2
5	Endschalter (Heizung)	.247434	x	1
6	Sicherungsring 60 x 2	.148549	x	1
7	Heizeinsatz 12 kW	.213831	A, B, G, H	1

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.		gilt für Gerätetypen alle nur	Stück je Gerät
8	Heizeinsatz 16,8 kW	0700.213832		C, D, I, K	1
9	Heizeinsatz 22,5 kW	.213833		E, L	1
10	Heizeinsatz 25,2 kW	.213834		F, M	1
11	Dichtung	<i>19006925</i>	x		1
12	Sicherheitstemperatur- begrenzer	.213151	x		1
13	Temperaturfühler EWF	.236003	x		1
14	Druckschalter Typ 901.11	.247435	x		1
15	O-Ring 37,46 x 5,33 (für Gelenk)	.268172	x		2
16	Sicherheitsventil R 3/4"	.240306	x		1
17	Schlauch O 32 x 25 0,8 mtr lang	.430551	x		1
18	Schlauchschele 4 A 20 - 32	.195040	x		1
19	Druckmeßgerät - 1 bis + 1,5 bar	.236141	x		1
20	Kugelknopf C 50 M 16	.251917	x		1
21	Deckel-Drehgelenk	.275793		A, G	1
22	Deckel-Drehgelenk	.275795		B,C,D H,I,K	1
23	Deckel-Drehgelenk	.275796		E, F L, M	1
24	Schütz 220 V 50 Hz	.240602	x		1
25	Temperaturregler	.215675	x		1
26	Schaltevorsatz Typ 2-Hy/47 "A"	<i>247341</i>	x		1
<i>25a</i>	<i>Digitales Regler</i>	<i>236068</i>	x		<i>1</i>

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.	gilt für Gerätetypen		Stück je Gerät
			alle	nur	
27	Dichtung für Schalter- achse	0700.246299	x		1
28	Schalterknebel	.256496	x		1
29	Anzeigeleuchte, rot	.245885	x		1
30	Anzeigeleuchte, grün	.245884	x		1
31	Anzeigeleuchte, orange	.245883	x		1
32	Mischgehäuse	.232271	x		1
33	Ventiloberteil kpl. bau	.232448	x		1
34	Ventiloberteil kpl. rot	.232449	x		1
35	Flexschauch O 20 x 700 lang	.263789	x		1
36	Flexschlauch O 15 x 900 lang	.263788	x		2
37	Schwenkarm-Unterteil R 3/4"	.232149	x		1
38	SKT-Rohrmutter R 3/4"	.329626	x		1
39	Auslaufrohr	9205.867569	x		1
40	Sicherheitsauslaufhahn R 1 1/2"	0700.240130	x		1
40a	<i>Griff für Entleerhahn</i>		x		1
41	O-Ring für Schwenkarm- Unterteil	.246180	x		2
42	Gerätefuß, kpl.	9205.867598	x		4
43	Entleersieb, geschw.	0700.275433	x		1
44	Reihenklemme	.533402		G - L	10
45	Reihenklemme	.533404	x		5

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.		gilt für Gerätetypen alle nur	Stück je Gerät
46	Reihenklemme	0700.533402		A - F	5
47	Endklammer	.533813	x		2
48	Abschlußplatte	.533414	x		2
49	Abschlußplatte	.533412	x		1
50	Deckelklemme	.216345	x		5
51	Linsen-Blechschrabe B 4,2 x 25	.119636	x		10
52	Kippkochkessel, komplett geschweißt	.235388		A, G	1
53	Kippkochkessel, komplett geschweißt	.235389		B, H	1
54	Kippkochkessel, komplett geschweißt	.235390		C, I	1
55	Kippkochkessel, komplett geschweißt	.235391		D, K	1
56	Kippkochkessel, komplett geschweißt	.235392		E, L	1
57	Kippkochkessel, komplett geschweißt	.235393		F, M	1
58	Deckel, geschweißt	.235611		A, G	1
59	Deckel, geschweißt	.235613		B, H	1
60	Deckel, geschweißt	.235614		C, I	1
61	Deckel, geschweißt	.235616		D, K	1
62	Deckel, geschweißt	.235618		E, L	1
63	Deckel, geschweißt	.235620		F, M	1

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.	gilt für Gerätetypen alle nur	Stück je Gerät
------	-----------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------

Handradkipfung

64	Welle für Handrad	0700.232928	A - F	1
65	Handrad O 200 m. Griff	.234851	A - F	1
66	Umlegegriff	.256612	A - F	1
67	Seilrad	.237150	A - F	1
68	Drahtseil	.236241	A - F	1
69	Drahtseilklemme	.190435	A - F	3
70	Zugfeder	.279455	A	2
71	Zugfeder	.279456	B	2
72	Zugfeder	.279457	C	2
73	Zugfeder	.279458	D	2
74	Zugfeder	.279459	E	2
75	Zugfeder	.279460	F	2
76	Schneckengetriebe	.280795	A - F	1

Motorkippung

77	Schneckengetriebe, mot.	.280787	G - M	1
78	Endschalter	.245474	G - M	2
79	Schwenktaster-Vorsatz	.247423	G - M	1
80	Schaltelement (Schwenk- taster)	.247424	G - M	1
81	Schütz DIL 04-31 380 V 50 Hz	.240620	G - M	2
82	Motorschutzschalter PK2 M1 - 0,6	.245948	G - M	1

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.	gilt für Gerätetypen alle nur	Stück je Gerät
83	Hilfsschalter NM111 - PK2 M1	0700.581562	G - M	1
84	Reihenklemme	.533402	G - M	13
85	Endklammer	.533813	G - M	2
86	Abschlußplatte	.533414	G - M	3
87	Deckelklemme	.216345	G - M	5
88	Linsen-Blechschraube B 4,2 x 25	.119636	G - M	10