





CODICI RICAMBIO PER FINITO / SPARE PARTS FOR THE FINISHED PRODUCT
Aggiornato al/Updated to 27/11/17

Artic./Item	Descrizione/Description		Modello/Model
613070	CUCINA GAS 4 FUOCHI CON FORNO GAS GN2/1 4 BURNERS GAS RANGE WITH GN2/1 GAS OVEN		EEF70GG7
Cons./Recom.	Pos./Posit.	Ricambio/Replacement	Prezzo/Price List
	01072000	RC01072000 CAVETTO PER ACCENDITORE FORNO L7	OVEN LIGHTER CABLE L7 22,29
	101	RC00376000 SUPPORTO PENTOLE SNACK	PAN GRID 80,98
*	102	RC00128000 ACCENDITORE PIEZO CON DADO	PIEZO IGNITER 16,99
*	103	RC00369000 RUBINETTO	GAS COCK 38,28
	105a	RC01884000 MANOPOLA GAS SNACK NERA	BLACK KNOB FOR LINE SNACK 9,47
	105b	RC02072000 MANOPOLA GAS SNACK GRIGIA	GREY KNOB 8,79
*	108	RC00375000 COPERCHIO BRUCIATORE UR	COVER FOR "ULTRARAPID" BURNER 17,54
*	109	RC01832000 SPARTIFIAMMA ULTRARAPIDO SNACK	SNACK ULTRARAPID BURNER COVER 34,58
	110	RC00374000 GRUPPO VENTURI SPARTIFIAMMA UR	VENTURI GROUP (ULTRARAPID) 31,55
*	112	RC00368000 CANDELETTA D'ACCENSIONE E MOLLA	SPARK PLUG 9,50
*	113	RC00367000 TERMOCOPPIA L=600MM	THERMOCOUPLE FOR TOP BURNER 15,56
*	114	RC00373000 COPERCHIO BRUCIATORE R	COVER FOR "RAPID" BURNER 7,83
*	115	RC01833000 SPARTIFIAMMA RAPIDO SNACK	SNACK RAPID BURNER COVER 17,87
	116	RC00372000 GRUPPO VENTURI SPARTIFIAMMA R	VENTURI GROUP (RAPID) 19,31
	117	RC00377000 COPPA BRUCIATORE	BURNER CAP 7,83
	119	RC01051000 CAMINO 700 L7	FLUE 700 L7 118,28
	121	RC00304000 MORSETTO EQUIPOTENZIALE COMPLETO	EQUIPOTENTIAL CONNECTING BLOCK 6,62
	501	RC01134000 BRUCIATORE FORNO	OVEN BURNER 41,70
	504	RC01136000 FONDO FORNO ESTRAIBILE SMALTATO	EXTRACTABLE OVEN BOTTOM 20,97
	505	RC01069000 COPERCHIETTO D'ISPEZIONE FORNO L7	COVER 21,63
	506	RC01826000 GUARNIZIONE TESSILE PER FORNO GN	TEXTILE GASKET FOR OVEN 52,43
	507	RC02028000 PORTA FORNO GN2/1 TECNO70	DOOR W/HANDLE 277,87
	508	RC02082000 MANIGLIA FORNO	OVEN HANDLE 55,54

PAG. 1

CODICI RICAMBIO PER FINITO / SPARE PARTS FOR THE FINISHED PRODUCT

Aggiornato al/Updated to 27/11/17

Artic./Item	Descrizione/Description		Modello/Model
613070	CUCINA GAS 4 FUOCHI CON FORNO GAS GN2/1 4 BURNERS GAS RANGE WITH GN2/1 GAS OVEN		EEF70GG7
Cons./Recom.	Pos./Posit.	Ricambio/Replacement	Prezzo/Price List
	509	RC01064000 ZOCCOLO FORNO L7	OVEN SOCLE L7 46,45
	510	RC01068000 CERNIERA SX PORTA FORNO GN C/P.RULLINO	LEFT HINGE 37,51
	513a	RC02058000 MANOPOLA FORNO GAS NERA	BLACK KNOB 8,15
	513b	RC02070000 MANOPOLA FORNO GAS GRIGIA	GREY KNOB 8,79
*	515	RC01133000 RUBINETTO FORNO GAS	OVEN THERMOSTATIC GAS COCK 167,04
	516	RC00602000 PIEDE 1"3/4 INOX	FOOT 36,41
	517	RC01067000 CERNIERA DX PORTA FORNO GN C/P.RULLINO	RIGHT HINGE 37,51
	518	RC01056000 PIOLINO SUPP.GRIGLIA FORNO EL.STATICO	HOOK 6,51
	519	RC01057000 SUPPORTO GRIGLIA FORNO EL.STATICO	OVEN TRAY RUNNER 18,65
	520	RC00414000 PORTAUGELLO	NOZZLE HOLDER 9,50
*	522	RC01483000 TERMOCOPPIA L=1500 M8X1L11 A1	THERMOCOUPLE L=1500 M8X1L11 A1 17,99
	524	RC00119000 PILOTA ACCENDITORE 3 VIE	PILOT IGNITER 23,17
*	526	RC00120000 CANDELETTA D'ACCENSIONE	SPARK PLUG 13,47