



DET. A
SC:0.440



DET. A



DATA STAMPA / STAMP DATE	CODICE / CODE	FOGLIO / SHEET	MODELLI / MODELS
21.11.12	5415.563.00	1/1	GG7

CODICI RICAMBIO PER FINITO / SPARE PARTS FOR THE FINISHED PRODUCT
Aggiornato al/Updated to 27/11/17

Artic./Item	Descrizione/Description			Modello/Model
613052	CUCINA GAS 4 FUOCHI CON FORNO GAS GN2/1 4 BURNERS GAS RANGE WITH GN2/1 GAS OVEN			EF70GG7
Cons./Recom.	Pos./Posit.	Ricambio/Replacement		Prezzo/Price List
	01051000	RC01051000	CAMINO 700 L7	FLUE 700 L7 118,28
	01072000	RC01072000	CAVETTO PER ACCENDITORE FORNO L7	OVEN LIGHTER CABLE L7 22,29
	01	RC02069000	TEGOLO PILOTA ECO	PILOT TILE 9,71
	03	RC01673000	CORPO BRUCIATORE 3.5KW	BURNER BODY 3.5KW 36,41
	04	RC01674000	CORPO BRUCIATORE 6KW	BURNER BODY 6KW 43,73
	05	RC00304000	MORSETTO EQUIPOTENZIALE COMPLETO	EQUIPOTENTIAL CONNECTING BLOCK 6,62
*	07	RC05001400	RUBINETTO GAS	GAS COCK 79,66
	09	RC01140000	GRUPPO PILOTA	TOP BURNER PILOT GROUP 21,40
	10	RC01677000	PORTAUGELLO BRUCIATORE TECNO70ECO	NOZZLE HOLDER 23,00
*	11	RC01671000	SPARTIFIAMMA 3.5KW	BURNER COVER 3.5KW 32,22
*	12	RC01672000	SPARTIFIAMMA 6-8KW	BURNER COVER 6KW 40,31
	13	RC02119000	SUPPORTO PENTOLE L7_ECO TONDINO	ROD PAN HOLDER L7_ECO 64,48
*	14	RC00118000	TERMOCOPPIA M9X1 L600	TERMOCOUPLE 15,56
	15	RC01675000	VENTURI PER BRUCIATORE 3.5KW	BURNER VENTURI 3.5KW 18,11
	16	RC01676000	VENTURI PER BRUCIATORE 6KW	BURNER VENTURI 6KW 22,22
	501	RC01134000	BRUCIATORE FORNO	OVEN BURNER 41,70
	504	RC01136000	FONDO FORNO ESTRAIBILE SMALTATO	EXTRACTABLE OVEN BOTTOM 20,97
	505	RC01069000	COPERCHIETTO D'ISPEZIONE FORNO L7	COVER 21,63
	506	RC01826000	GUARNIZIONE TESSILE PER FORNO GN	TEXTILE GASKET FOR OVEN 52,43
	507	RC02028000	PORTA FORNO GN2/1 TECNO70	DOOR W/HANDLE 277,87
	508	RC02082000	MANIGLIA FORNO	OVEN HANDLE 55,54
	509	RC01064000	ZOCCOLO FORNO L7	OVEN SOCLE L7 46,45
	510	RC01068000	CERNIERA SX PORTA FORNO GN C/P.RULLINO	LEFT HINGE 37,51

PAG. 1

CODICI RICAMBIO PER FINITO / SPARE PARTS FOR THE FINISHED PRODUCT
Aggiornato al/Updated to 27/11/17

Artic./Item	Descrizione/Description		Modello/Model
613052	CUCINA GAS 4 FUOCHI CON FORNO GAS GN2/1 4 BURNERS GAS RANGE WITH GN2/1 GAS OVEN		EF70GG7
Cons./Recom.	Pos./Posit.	Ricambio/Replacement	Prezzo/Price List
*	511	RC00128000 ACCENDITORE PIEZO CON DADO	PIEZO IGNITER 16,99
*	512	RC01685000 CAPPUCCIO IN GOMMA PER PIEZO	GUMMY CAP FOR PIEZO IGNITER 9,71
	513a	RC02058000 MANOPOLA FORNO GAS NERA	BLACK KNOB 8,15
	513b	RC02070000 MANOPOLA FORNO GAS GRIGIA	GREY KNOB 8,79
	515	RC01133000 RUBINETTO FORNO GAS	OVEN THERMOSTATIC GAS COCK 167,04
	516	RC00602000 PIEDE 1"3/4 INOX	FOOT 36,41
	517	RC01067000 CERNIERA DX PORTA FORNO GN C/P.RULLINO	RIGHT HINGE 37,51
	518	RC01056000 PIOLINO SUPP.GRIGLIA FORNO EL.STATICO	HOOK 6,51
	519	RC01057000 SUPPORTO GRIGLIA FORNO EL.STATICO	OVEN TRAY RUNNER 18,65
	520	RC00414000 PORTAUGELLO	NOZZLE HOLDER 9,50
*	522	RC01483000 TERMOCOPPIA L=1500 M8X1L11 A1	THERMOCOUPLE L=1500 M8X1L11 A1 17,99
	524	RC00119000 PILOTA ACCENDITORE 3 VIE	PILOT IGNITER 23,17
*	526	RC00120000 CANDELETTA D'ACCENSIONE	SPARK PLUG 13,47
	6a	RC01887000 MANOPOLA GAS NERA	GAS BLACK KNOB 8,15
	6b	RC02074000 MANOPOLA GAS GRIGIA	GREY KNOB 8,79