



DET. A  
SC:0.440



DET. A



**CODICI RICAMBIO PER FINITO / SPARE PARTS FOR THE FINISHED PRODUCT**
**Aggiornato al/Updated to 27/11/17**

Artic./Item	Descrizione/Description			Modello/Model
<b>613056</b>	<b>CUCINA GAS 4 FUOCHI "SUPER" CON FORNO ELETTRICO GN2/1 4 BURNERS GAS RANGE "SUPER" WITH GN2/1 ELECTRIC OVEN</b>			<b>EF70SG7</b>
Cons./Recom.	Pos./Posit.	Ricambio/Replacement		Prezzo/Price List
	01051000	RC01051000	CAMINO 700 L7	FLUE 700 L7 118,28
	01	RC02069000	TEGOLO PILOTA ECO	PILOT TILE 9,71
	04	RC01674000	CORPO BRUCIATORE 6KW	BURNER BODY 6KW 43,73
	05	RC00304000	MORSETTO EQUIPOTENZIALE COMPLETO	EQUIPOTENTIAL CONNECTING BLOCK 6,62
	07	RC05001400	RUBINETTO GAS	GAS COCK 79,66
	09	RC01140000	GRUPPO PILOTA	TOP BURNER PILOT GROUP 21,40
	10	RC01677000	PORTAUGELLO BRUCIATORE TECNO70ECO	NOZZLE HOLDER 23,00
	12	RC01672000	SPARTIFIAMMA 6-8KW	BURNER COVER 6KW 40,31
	13	RC02119000	SUPPORTO PENTOLE L7_ECO TONDINO	ROD PAN HOLDER L7_ECO 64,48
*	14	RC00118000	TERMOCOPPIA M9X1 L600	TERMOCOUPLE 15,56
	16	RC01676000	VENTURI PER BRUCIATORE 6KW	BURNER VENTURI 6KW 22,22
	501	RC01062000	PORTA FORNO L7 CON MANIGLIA BLU	OVEN DOOR L7 247,04
	501	RC02028000	PORTA FORNO GN2/1 TECNO70	DOOR W/HANDLE 277,87
	502	RC02082000	MANIGLIA FORNO	OVEN HANDLE 55,54
	503	RC01064000	ZOCCOLO FORNO L7	OVEN SOCLE L7 46,45
*	504	RC01782000	LAMPADA SEGN.NEON FASTON VERDE 230V	GREEN NEON LAMP 230V 6,09
	506a	RC02052000	MANOPOLA SELETTORE RES.PFE NERA	BLACK KNOB 9,76
	506b	RC02053000	MANOPOLA SELETTORE RES.PFE GRIGIA	GREY KNOB 9,05
*	507	RC00052000	LAMPADA SEGN.NEON FASTON ARANCIO 230V	SIGNAL LAMP 5,19
*	508	RC01783000	PORTALAMPADA TRASPARENTE D10	TRANSPARENT LAMP HOLDER D10 5,30
	509a	RC01835000	MANOPOLA PF NERA	BLACK KNOB 9,76
	509b	RC02054000	MANOPOLA PF GRIGIA	GREY KNOB 9,05
*	511	RC01610000	TERMOSTATO DI LAVORO FORNO	WORKING THERMOSTAT OVEN L9 82,86

**CODICI RICAMBIO PER FINITO / SPARE PARTS FOR THE FINISHED PRODUCT**

**Aggiornato al/Updated to 27/11/17**

Artic./Item	Descrizione/Description		Modello/Model
<b>613056</b>	<b>CUCINA GAS 4 FUOCHI "SUPER" CON FORNO ELETTRICO GN2/1 4 BURNERS GAS RANGE "SUPER" WITH GN2/1 ELECTRIC OVEN</b>		<b>EF70SG7</b>
Cons./Recom.	Pos./Posit.	Ricambio/Replacement	Prezzo/Price List
*	512	RC01071000      COMMUTATORE	SWITCH      18,87
	513	RC01068000      CERNIERA SX PORTA FORNO GN C/P.RULLINO	LEFT HINGE      37,51
	514	RC01055000      PRESSACAVO PG21 CON DADO	CABLE GLAND WITH NUT      9,16
	517	RC00194000      MORSETTIERA FV 122 B	CONNECTING BLOCK      9,16
	518	RC01067000      CERNIERA DX PORTA FORNO GN C/P.RULLINO	RIGHT HINGE      37,51
*	519	RC00305000      TERMOSTATO DI SICUREZZA	SAFETY THERMOSTAT      85,19
*	520	RC01111000      RESISTENZA ELETT. 1.35KW 230V	HEATING ELEMENT      57,60
	521	RC01826000      GUARNIZIONE TESSILE PER FORNO GN	TEXTILE GASKET FOR OVEN      52,43
	522	RC01057000      SUPPORTO GRIGLIA FORNO EL.STATICO	OVEN TRAY RUNNER      18,65
	523	RC01056000      PIOLINO SUPP.GRIGLIA FORNO EL.STATICO	HOOK      6,51
	524	RC01069000      COPERCHIETTO D'ISPEZIONE FORNO L7	COVER      21,63
	525	RC01136000      FONDO FORNO ESTRAIBILE SMALTATO	EXTRACTABLE OVEN BOTTOM      20,97
	6a	RC01887000      MANOPOLA GAS NERA	GAS BLACK KNOB      8,15
	6b	RC02074000      MANOPOLA GAS GRIGIA	GREY KNOB      8,79