kliknij w czerwone pole, aby zobaczyć/zamówić część

robot coupe®

BLIXER® 3D

N° de série / Serial number
- 446 - - - - - - -





robot coupe®

BLIXER® 3D

N° de série / Serial number
- 446 - - - - - - -

INDEX	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	27337	BLIXER COMLET ACCESSORY
2	39757	LID ASSEMBLY BLIXER 3D
3	39749	SCRAPER HANDLE ASSY BX4A
4	39810	LID+SEAL BLIXER 3D
5	39756	LID SEAL BLIXER 3D
6	39755	SCRAPER ARM BLX3D
7	39754	LID SCRAPER ASSY BLX3D
8	39746	BOWL SCRAPER BLIXER 4A
9	27347	FINE SERRATED BLADE BLX3D
10	104935	BLIXER 4 BLADE CAP ASS.
11	39760	CUTTER BOWL ASSY BLIXER3D
12	39752	BOWL HANDLE ASSY R301UD
13	39751	SAFETY ROD ASSY R301UD
14	39797	LOCKING WASHER R301UD
15	39298	MOTOR SUPPORT ASSY
16	501010	SEAL RING 15X35X6
17	104122	R401 VENT COVER
18	39299	BLX3D CONTROL PANEL ASSY
19	39784	FRONT PLATE ASSY BLIXER3D
20	102913	R302 PANEL KEY
21	102911	R302 PCB SUPPORT
22	117703	PCB LOCKING KEY
23	104070	R401 BOLT COVER GREY MED
24	29451	REED SWITCH ASSY R301B-R301UB
25	27348	SERRATED BLADE BLIXER 3D
26	104080	BLIXER4 MOTOR CENTRING
27	106268	MOTOR UP BEARING+FLANGE
28	501270	BEARING
29	39286	BLIXER 3/4 FAN ASSY
30	102332	FAN GUIDE
31	101099	R201/R2-A ABSORBER
32	39201	R401 BASE ASSEMBLY
33	101082	R201/R2-A FOOT
A	504274	POWER CORD 2P+T EUR
M	303161	MOTOR ASSEMBLY
P	103695	BLX4 MONO PCB 230V
X	502474	CAPACITOR 80
Y	503092	RELAY 2CR3 209